

7D42

Saturn Tonmeister

AM/FM Wechselstrom - Super

für Rundfunk-Stereo-Empfang

Inhaltsverzeichnis:

Bedienungsknöpfe, Technische Daten	Seite 1	
Abgleichanleitung, Trimmplan, Seilführungsplan	Seite 2	
Schaltbild, Transistor- und Röhrenanschlüsse	Seite 3	
Schaltbild, Trafoanschlüsse	Seite 4	
Beschreibung des Stereo-Decoders	Seite 5	1
Wellenschaltermontageplan, Wellenschalterverbind	. Seite 6	
Printplatte mit Anschlußplan der Einzelteile	Seite 7	
Printplatte und Gerätezusammenschaltung	Seite 8	
Ersatzteilliste Spulen, Kond., Wid., Trans./Diod	en Seite 9	
Ersatzteilliste mechanische Teile	Seite 10	0



F6D42A

Jupiter Stereo Trúhé

Bedienungsknöpfe von links nach rechts

Großer Knopf :

Lautstärkeregler

Hebel Knopf :

Stereowaage

Randel Knopf :

Baßregler

Drucktasten :

Ein/Aus, Sprache, Jazz, TA,


TB, Mono, LW, KW, MW, UKW

Rändel Knopf :

Höhenregler

Großer Knopf :

AM/FM-Abstimmung



Technische Daten

FM-UKW: 87,5 104

5,95 -12,2 MHz

> 1612 kHz

> 260 kH2

Schaltung: FM: 12 Kreise

.AM : 6 Kreise

Demodulation : FM : Ratio-Detektor

AM : Diode

Zwischenfrequenz : FM : 10,7 MHz

AM : 460 kHz

Röhren : ECC 85, ECH 81, EAF 801, EF 184

2 x EM 87, ECC 808, 2 x ECL 86

2 x AF 126, 2 x AC 126 Transistoren:

Dioden: $2 + 0A 79, 1 \times AA 119, 3 \times 2-AA 119$

F 6 D 42 A : 2 x AD 3800 M Lautsprecher : 2 x AD 2850 D

Plattenspieler:

F 6 D 44 A : AG 1025 W/22

Anschlüsse :

AM/FM-Antenne, TA, TB, Stereo-Lautspr. $Z = 5 \Omega$

Netzspannung :

125, 220 V Wechselstrom

Sicherung :

110 V, 1000 mA ; 220 V, 500 mA

Stromverbrauch :

F 6 D 42 A ca. 75 Watt; B 7 D 42 A ca. 60 Watt

Skalenlampen :

2 x 7996 D, 6,3 V; 0,3 A

Kontroll-Lampe :

F 6 D 42 A: 7990 D 6,3 V; 0,1 A -

Abmessungen :

F 6 D 42 A Breite: 1240 mm

365 mm

B 7 D 42 A

Höhe : 698 mm 650 mm

Tiefe :


Fertigungsjahr:


1964/65

Abgleichanleitung


Abgleichreihenfolge	Taste	Zeiger auf	Meßsender- Frequenz	Ankopplung des Meßsenders über	Verstimmen	Abgleich	Anzeige	HINWEIS		
ZF-Kreise AM		1550 kHz		33 nF an g 1 Rö 3	S 41	S 42, S 41	max. Output	, ,		
Zi Rielle Siii			460 kHz	33 nF an g 1 Rö 2	S 38 S 37, S 38		Es ist bei allen Arbeiten an dem Ge rät darauf zu achten, daß der Decode			
ZF - Sperrkreis AM	MW.	550 kHz				S 20	min. Output	durch die Wärmeabgabe der Endröhren nicht beeinflußt wird.		
Abstimmkreise MW		550 kHz 1550 kHz	550 kHz 1550 kHz	künstliche Antenne an		S 33, S 24 C 52, C 35				
Abstimmkreise LW	LW -	, 151 kHz 250 kHz	151 kHz 250 kHz	AM-Antennen- buchse		C 53, S 25 C 36	max. Output	Für alle Abgleicharbeiten Lautstärke Baß- und Höhenregler auf Maximu		
Abstimmkreise KW	KW	6.1 MHz 11,95 MHz	6,1 MHz 11,95 MHz			S 31, S 23 C 51, C 33		Outputmeter (5 Ohm) an Lautsprecher- Buchsen anschließen.		
			-	10 nF an g 1 Rö 4	S 45	S 43 S 45 wechsel- S 44 weise	max. RöV. max. Output max. AM-Unterdrückung	Beim Abgleichen der FM - ZF - Kreise ist außer dem Outputmeter über 100 k Ohm ein Röhtenvoltmeter patal-		
ZF-Kreise FM	UKW	100 MHz	10,7 MHz FM	10 nF an g 1 Rö 3	\$40, \$36, \$27	S 39, S 40		lel zu R 48 anzuschließen.		
Ì	und		ca. 15 kHz Hub	10 nF an g 1 Rö 2		S 35, S 36	max. Rö V.	Die Ausgängsspannung des Meßsenders ist so zu regeln, daß beim Abgleicher		
	Mono			Metalihüise auf Glas- kolben der Rö 1 10mm vom unteren An- schlag wegziehen		S 10, S 27		ca 1V vom RoV. angezeigt wird Der Masseanschluß des Signals ist an den Erdpunkt der zugehörigen Röhre zu legen.		
Abstimmkreise FM		88,2 MHz 102,6 MHz abstimmen	88,2 MHz 102,6 MHz 96 MHz	Symmetrie-Glied an Dipol-Buchse		S 6 C 13 C 23	max. Output			
Stereo Decoder	UKW	Stereo-Sender	Ferroceptor des	UKW- Antennenbuchse Eingangsspannung		S 48	Max. Anzeige Rö. 6 (kleinster Schätten)	Die Spulen S 50, S 52, S 53, S 54 und S 55 dürfen in der vom Werk vorgenommenen Einstellung nicht verändert werden.		
			Stereo-Senders	Stereo-Senders	Stereo-Senders	muß größer als 200 µV, sein		auf Übersprech- minimum mit R 94	Minimum Rö V. über 100 kΩ am linken Lautsprecher	Wird im Testprogramm der linke Kanal des Stereosenders mit 1 kfiz moduliert, so ist mit R 94 im rechten Kanal das Restsignal auf Minimum R6, -V. einzustellen












F6D42A, B7D42AS

Beschreibung des Stereo - Decoders


Bei Stereo-Empfang wird das Multiplexsignal vor der Deemphasis über S47/C94 am Ratiodetektor abgenommen und dem Eingang des Decoders zugeführt. Der auf 19 kHz abgestimmte Kreis S51/C110 filtert die Pilotfrequenz aus, die den Transistor T1 ansteuert. Im Kollektorkreis von T1 erfolgt mit einer Zweiweg-Gleichrichterschaltung die Verdoppelung der 19 kHz Pilotfrequenz auf 38 kHz,-die man nach Verstärkung in T2 über die auf 38 kHz abgestimmte Filterspule S54/S55 dem Ringdemodulator X6, X7, X8, X9 zuführt. Im Transformator S54/S55 wird den direkt an die Anzapfung S55/S55' geführten Seitenbändern der Hilfsträger wieder zugesetzt.

Der Demodulator D demoduliert das regenerierte Hilfsträgersignal und bildet mit dem Summensignal im Punkt Z die rechte und im Punkt Y die linke Stereo-Information. T3 und T4 dienen zur Nachverstärkung der zurückgewonnenen NF-Information und zur Kompensation des Übersprechens. Mit dem Regler R94 läßt sich ein Übersprechminimum einstellen. Über die Deemphasisglieder R93/C122; R95/C123 wird die Stereo-Information den beiden NF-Verstärkerkanälen zugeleitet.





Um auch bei gedrückter Monotaste erkennen zu können, ob der Sender ein Stereo-Signal ausstrahlt, werden Stereo-Sendungen mit einer zweiten Abstimm-Anzeigeröhre EM 87 Rö6 optisch angezeigt. Das dazu notwendige Steuersignal wird am Kollektor von T2 abgenommen und dem Gitter 1 der EM 87 zugeführt. Die mit X10 gleichgerichtete verstärkte Wechselspannung gelangt dann auf das Gitter 1 von Rö6 zurück. Das Triodensystem arbeitet jetzt zusätzlich als Gleichspannungsverstärker, wobei die an der Anode abfallende Spannung zur Aussteuerung des Anzeigenteils dient.

Printplatte Stereo - Decoder



Wellenschaltermontageplan mit Wellenschalterverbindungen





Spezial - Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service-Standard-Material-Sortimenten enthalten.

	Spulen		1	·	Kondensatoren	
Pos	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos	Wert	Art und Mindestspannung	Bestell - Nummer
S 1 - S11	UKW-Einheit	WE 080 79	C 6	2,2 nF	P Durchführungskondensator 350 V	C 309 AJ/H2K2B
S 1 - S 4	Antennenspule	A3 985 04	C 8	1,5 nF)	
S 5	Drossel	A3 803 23	R 2	180. \$	RC-Kombination	E 551 AA/27+38
s 6	Oszillator Parallelspule	WE 115 64	C 9	2,2 nF	Durchführungskondensator 350 V	C 309 AJ/H2K2B
S 7 , S 8	Oszillator Spule	A3 985 19	C 13.	6 pF	Keram. Rohrtrimmer	C 004 AA/6E
s 9	Zwischenkreisspule	→ A3 985 20	C 21	2,2 nF	Durchführungskondensator 350 V	C 309 AJ/H2K2B
S10 , S11			C 23	6 pF	Keram. Rohrtrimmer	C 004 AA/6E
C25	ZF-Spule	A3 273 25	C 24	2,2 nF	Durchführungskondensator 350 V	C 309 AJ/H2K2B
S15	Dämpfungsperle	VK 210 29	C 33	30 pF	Lufttrimmer	C 005 CC/30E
516	Dämpungsperle	VK 210 29	035	10 pF	Schraubtrimmer	WN 401 94
S17	Breitbanddrossel	VK 200 20	C 36	200 pF	Drahttrimmer	9 07/200E
S20	Sperrkreis	WE 123 07	C 38	8 μF	Print-Elko 350 V	AP 8608/8
S21	Drossel	A3 803 69	C 40	- 1		30.222.22
S22 , S23	KW-Antennenspule	WE 115 35	C 41	- 5	AM-Drehkondensator	49 002 67
S24 , S25	Ferroceptor	9 22/05	C 51	30 pF	Lufttrimmer	C 005 CC/30E
\$27 , C42	ZF-Spule	A3 129 48.	C 52	10 pF	Schraubtrimmer	WN 401.94
\$28	Breitbanddrossel	VK 200 20	C 53	200 pF	Drahttrimmer	9 07/200E
S30 , S31	KW-Oszillatorspule	WE 122 98	C 87	4 μF	Min. Elko 64 V	C 425 AF/H4
S32 , S33	MW-Oszillatorspule	WE 123 21	C 98	100 μF	Print-Elko 30/35 V	C 406 CB/L100
S35 , S36		, i	C 99	8 μF	Print-Elko 250 ♥	AP 8608/8
060 , 061	FM-ZF-Filter	WE 123 16	C113	10 µP	Min. Elko 15/18 V	9 09/W10
R12 , R13	·		2116	10 μP	Min. Elko 15/18 V	9 09/W10
s37 , s38)			C119	10 μF	Min. Elko 15/18 V	9 09/w10
062 , 063	AM-ZF-Filter	WE 121 75	C120	10 μ	Min. Elko 15/18 V	9 09/W10
839 , S40			C121	10 μP	Min. Elko 15/18 V	9 09/W10
c70 , c71 }	FM-ZF-Filter	WE 123 16	C142	100 µF	Elko 15/18 V	9 09/W100
R14 , R15			C159	1 μν	Print-Elko 350/380 ▼	AC 8608/1
S41 , S42)			C166	100 µ₽	Print-Elko 15/18 ▼	C 409 09/W100
073 , 074	AM-ZF-Filter	WE 121 75	C168	1,5 nF	Rollblock-Kondensator 1000 V	9 06/V1K5
S43 - S46	FM-Detektoreinheit	WE 080 85	C169	1,5 nF	Rollblock-Kondensator 1000 V	9 06/V1K5
S47	Breitbanddrossel	VK 200 20	C170	50 μF		
S48	Spule für Sterecanzeige	WE 378 24	C171	50 μF	Elko 350/385 V	9·13/M50+50+50
S50 - S55	FM-Stereo-Decoder		C172	50. μF	J	
S51 , S51'	Filterspule 19 kHz	A3 494 54	C165	100 μF	Elko 15/18 V	9 09/ W 100
S52 - S53'	Bandfilter 19 kHz	A3 494 52			*	
S54 - S55'	Filterspule 38 kHz	A3 494 55				
S56 - S58'	Ausgangsübertrager F 6 D 42 A	3112 318 30110				
		94			÷	હે
859 - 861'	Ausgangsübertrager F 6 D 42 A	3112 318 30110			. (48.
S56 - S58 S59 - S61	Ausgangsübertrager B 7 D 42 AS Ausgangsübertrager B 7 D 42 AS	3112 318 30160 3112 318 30160				
S66 - S69	Netztrafo F 6 D 42 A	WE 141 95		<u> </u>	\4/: danakanda	
S66 - S69	Netztrafo B 7 D 42 AS	WE 141 95		·	Widerstände	· •
		*	Pos	Wert	Art und Mindestbelastbarkeit	Bestell - Nummer
S70	Lautsprecher 5 \Q für F 6 D 42 A	AD 3800 M/06		400 0)		4
S71 S70	Lautsprecher 5 Ω für F 6 D 42 A Lautsprecher 5 Ω für F 6 D 42 A	AD 3800 M/06	R 2	180 Ω	RC-Kombination	E 551 AA/27+38
571	Lautsprecher 5 Ω für F 6 D 42 A	AD 2850 D/01 AD 2850 D/01	R 20	1,5 nF) 33 kΩ	Kohlewiderstand 1 W	
511	bautspredner y & lur r o b 42 k	ий 2000 и/от	R 20	39 kΩ	Kohlewiderstand 1 W Kohlewiderstand 1 W	9 00/33K
		*	R 32	68 kΩ	Kohlewiderstand 1 W	9 QO/39K 9 QO/68K
			" "	00 1.36	MONITEWICEIS DAME	9 00/664
					and the second s	
		į.	R 43	27 kΩ	Kohlewiderstand 1 W	9 00/27K
			R 60	3,3 kΩ	Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3K3
Transi	istoren Dioden Gleic	prichter	R 60 R 61	3,3 kΩ 12 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K
7	istoren, Dioden, Gleic		R 60 R 61 R 82	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3K3
Transi Pos.	storen, Dioden, Gleic Bezeichnung	nrichter Bestell - Nummer	R 60 R 61 R 82 R108	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15
Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	R 60 R 61 R 82	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ)	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K
Pos.	Bezeichnung Transistor	Bestell - Nummer	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15
Pos. T 1 T 2	Bezeichnung Transistor Transistor	Bestell - Nummer AF 126 AF 126	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 5 kΩ 2 MΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15
Pos. T 1 T 2 T 3	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor	Bestell - Nummer AF 126 AF 126 AC 126	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120	3,3 kQ 12 kQ 5 kQ 1,3 MQ 1,3 MQ 5 kQ 2 MQ 2 MQ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor	AF 126 AF 126 AC 126 AC 126	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 5 kΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar	AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 AC 126 AC 126	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120	3,3 kQ 12 kQ 5 kQ 1,3 MQ 1,3 MQ 5 kQ 2 MQ 2 MQ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 AC 126 2-04 79 2-44 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R124	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 5 kΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 1,80 Ω	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 AC 126 2-04 79 2-44 119 2-44 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 5 kΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 1,80 Ω 1,5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F1K5
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 5 kΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F1K5 WN 556 44/F1K5
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9 X10	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	Bestell - Nummer AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119 AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150 R151	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 5 kΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 180 Ω 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 50 Ω	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3X3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F185 WN 556 44/F185 WN 556 44/F185
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150 R151 R152	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 180 Ω 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,6 kΩ 1,7 kΩ 1,8 kΩ 1,	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F1K5 WN 556 54/F50E WN 556 44/F180E
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9 X10	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	Bestell - Nummer AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119 AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150 R151 R152 R155	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 5 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F185 WN 556 54/F50E WN 556 44/F180E 9 38/A12E
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9 X10	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	Bestell - Nummer AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119 AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150 R151 R152	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 180 Ω 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,6 kΩ 1,7 kΩ 1,8 kΩ 1,	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F1K5 WN 556 54/F50E WN 556 44/F180E
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9 X10	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	Bestell - Nummer AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119 AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150 R151 R152 R155	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 5 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F185 WN 556 44/F180E 9 38/A12E
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9 X10	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	Bestell - Nummer AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119 AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150 R151 R152 R155	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 5 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F185 WN 556 44/F180E 9 38/A12E
Pos. T 1 T 2 T 3 T 4 X 2 , X 3 X 4 , X 5 X 6 , X 7 X 8 , X 9 X10	Bezeichnung Transistor Transistor Transistor Transistor Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar Germanium-Diodenpaar	Bestell - Nummer AF 126 AF 126 AC 126 AC 126 2-0A 79 2-AA 119 2-AA 119 AA 119	R 60 R 61 R 82 R108 R109 R110 R120 R121 R124 R125 R148 R149 R150 R151 R152 R155	3,3 kΩ 12 kΩ 5 kΩ 1,3 MΩ 1,3 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 2 MΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ 1,5 kΩ	Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 3 W Einstellregler Lautstärke u.Balanceregler Höhenregler Baßregler Drahtwiderstand 1 W Drahtwiderstand 5 W	WN 516 44/F3K3 9 38/A12K WE 672 15 WE 367 60 WE 368 13 WE 368 08 WN 556 44/F180E WN 556 44/F185 WN 556 44/F180E 9 38/A12E

	<u></u>	Mechanische	, <u>-</u> , E	rsatztelle	-	أعد مصيفينين
S.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung		Bestell - Numn
1	UKW-Einheit	WT 000 70	46	Schiebeschalter für LW		WD 170 14
2	FM-Detektoreinheit	WE 080 79	1	Schiebeschalter für TB		WE 172 14
		WE 080 85	47			WE 172 15
5	Haltefeder für Decoder	WE 652 78	48	Schiebeschalter für TA		WE 172 16
	Stereo-Anzeige, Platte, kompl.	WE 378 24	49	Schiebeschalter für FM/AM	-	WE 172 17
	Duplex-Antrieb	WE 210 21	50	Schiebeschalter für Mono		WE 172 18
	Achse mit Schwungrad	WE 334 11	51	Schiebeschalter für Jazz		WE 172 19
	Rolle für Antrieb	WE 725 96	52	Schiebeschalter für Sprache		WE 172 20
	Feder für Rolle	WE 644 12	53	Schiebestreifen für UKW		WE 686 23
				Schiebestreifen für KW		
	Stift für Achse	WE 599 67	54			WE 686 24
	Bowdenzug für Duplex-Antrieb	WE 212 39	55	Schiebestreifen für LW		WE 686 25
	Knopf für Höhen- und Baßregler	WE 747 61	56	Schiebestreifen für TB		WE 686 26
	Knopf für Lautstärkeregler	WE 368 12	57	Schiebestreifen für TA		WE 686 27
	Knebel für Stereowaage	WE 747 66	.58	Schiebestreifen für FM/AM		WE 686 27
.	Feder für Knebelknopf	WE 644 32	59	Schiebestreifen für Mono		WE 686 33
	Knopf für Drucktasten	HA 713 71	60	Schiebestreifen für Jazz		WE 686 30
	Anopi fur brucktasten	TW. LID. Li	00	boniebestreijen für Jazz		112 000 70
	Knopf für Abstimmung	WE 368 11	61	Schiebestreifen für Sprache		WE 686 31
	Kappe über Höhen- und Baßregler	WE 747 62	62	Standardschiebestreifen		9 71/1
	Kurvenscheibe für Höhen- oder Baßregler	WE 747 60	63	Standardkontaktfederplatte		9 71/1
	Anzeigeschieber für Baßregler	WE 404 06	64	Endbügel		9 71/1
	Feder für Schleber	WE 644 30	65	Oberbügel	*	9 71/1
1	Leder Int. Delitenet.	## 044 JU	رد	QUOID MEG.		
	Anzeigeschieber für Höhenregler	WE 404 05	66	Trägerplatte		9 71/1
	Feder für Schieber	WE 644 31	67	Kontaktfeder lang		9 71/1
-	Skalenseil (meterweise)	K 302 ZZ/13	68	Kontaktfeder kurz		9 71/1
	Seil für Zeigerführung	K 302 ZZ/801	69	Verbindungslötfahne	,	9 71/1
	Hülse für Skalenseil	,	- 1		,	9 71/1
-	nuise iur paaienseli	WE 497 01	70	Befestigungskrampe		
	Feder für Skalenseil und Blende	WE 652 82	- 71	Röhrenfassung für HF-Röhren		В8 700 29
	Feder für Führungsseil	WE 646 27	72	Röhrenfassung für gedruckte Schaltur	lg .	B8 700 72
	Seiltrommel für AM-Drehko	WE 747 54	73	Röhrenfassung für Anzeigeröhre	-	вв 700 03
	Seiltrommel für FM-Einheit	WE 747 55	74	Anschlußplatte kompl.		WE 404 03
	Seilrolle klein	100	75	Antennenanschlußplatte		WE 378 03
	Petriotia #Tatif	WE 322 99				
	Seilrolle groß	WE 747 51	76	Steckdose 5 pol. für TA/TB		9 79/F5×18
	Skalenlampenhalter	WE 670 77	77	Steckdose für Lautsprecher		WE 402 81
	Reflektor	WE 672 16	78	Stecker für TA/TB-Anschluß		PW 310 20
	Drucktastenschalter B 7 D 42 AS	3112 318 40040	79	Stecker für Lautsprecheranschluß		WE 736 77
		2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	80	Netzkabel mit Stecker		WE 374 05
	Drucktastenschalter F 6 D 42 A	WE 172 11	"			
- 1	Netzschalter	F 075 AA/02	81	Spannungswählerkappe		WE 227 39
	Kupplungsstück für UKW Schalter	WE 747 69	82	Spannungswählerplatte		вв 700 03
		121 121 121	83	Sicherungshalter		WE 403 77
	Kupplungsstück für übrige Schalter	WE 747 56	84	Sicherung für 220 V 500 mA	, 1	9 74/5
	Verbindungsachse für Schiebeschalter	WE 426 95	85	Sicherung für 110 V 1000 mA		9 74/1
	Hebel für Schlepptaste	HA 713 73				
딕	Feder für Rastung	9 71/117	86	Skalenlampe 6,3 V 0,3 A		7996 D
	Bowdenzug für Mono-Schalter	WE 212 46	87	Kontroll-Lampe 6,3 V 0,1 A		7999 Д/00
	Druckfeder für Bowdenzug		88	Anschlußplatte Ant.,TA/TB, Lsp. F 6	D 42 A	WE 333 88
		WE 644 33				
	Schiebeschalter für UKW	WE 172 12	. 1		188	
-	Schiebeschalter für KW	WE 172 13				
ات		Gehäuse -	Erc	atatoila		litarija kongresi (1 kongresi de 1 kongresi de V
			-		DED (0.40 °	T 5 7 11 11
	Bezeichnung Gei	räte-Typ;	'	F6D42A Bestell - Nr.	B7D42AS	Bestell - N
	an maaran jirigadha. 17 maratir ayad targa mara maratir		ı			
	Gehäuse Nußbaum hell					303 00310
		i Tilia i it tilla samangar i d :			3112	303 00360
	Gehäuse Nußbaum hell	The Miles and Services	*	3112 315 00100	3112	
	Gehäuse Mußbaum hell Gehäuse Teak		*	3112 315 00100 WE 341 52	3112 3112	303 00360
	Gehäuse Mußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala		٠		3112 3112 3112	303 00360 315 00110
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM	***	*	WE 763 21	3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM		*	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22	3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler		*	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61	3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM			WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22	3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler		1	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61	3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090
	Cehäuse Nußbaum hell Cehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler			WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage			WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf		*	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf		*	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350
-	Cehäuse Nußbaum hell Cehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste	sparen		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32
	Cehäuse Nußbaum hell Cehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste	sparen		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82
	Cehäuse Nußbaum hell Cehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste	sparen		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Restell-	sparen Nr.	*	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82
	Cehäuse Nußbaum hell Cehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Restell-	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Gestell- angeben	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00100	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00120	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Pußgestell rechts dunkel Pußgestell rechts hell Pußleiste Zierstreifen vorn	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00100	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00120	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
Asia	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste Zierstreifen vorn Zierstreifen Seite	sparen Nr.	•	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00100 3112 333 00100 3112 333 00120	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00690 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Cehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste Zierstreifen vorn Zierstreifen Seite Griff für Geräte- und Plattensp. Klappe	sparen Nr.	*	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00100 3112 333 00120 3112 305 10010	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00690 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste Zierstreifen vorn Zierstreifen Seite Griff für Geräte- und Plattensp. Klappe	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00120 3112 305 10010 WE 761 32 WE 665 20	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsakala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste Zierstreifen vorn Zierstreifen Seite Griff für Geräte- und Plattensp. Klappe Scharnier für Geräteklappen fückwand für Gerät	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00100 3112 333 00110 3112 333 00120 3112 333 00120 WE 761 32 WE 665 20 5112 323 00040	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00690 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsskala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell links hell Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste Zierstreifen vorn Zierstreifen Seite Griff für Geräte- und Plattensp. Klappe	sparen Nr.	*	WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00090 3112 333 00110 3112 333 00120 3112 305 10010 WE 761 32 WE 665 20	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsakala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste Knopf für Abstimmung Pußgestell links dunkel Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste Zierstreifen vorn Zierstreifen Seite Griff für Geräte- und Plattensp. Klappe Scharnier für Geräteklappen fückwand für Gerät	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00100 3112 333 00110 3112 333 00120 3112 333 00120 WE 761 32 WE 665 20 5112 323 00040	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060
	Gehäuse Nußbaum hell Gehäuse Teak Stationsakala Blende hinter Skala Stationszeiger AM Stationszeiger FM Knopf für Höhen-oder Baßregler Kappe über Höhen-oder Baßregler Knopf für Lautstärkeregler Knopf für Lautstärkeregler Knebel für Stereowaage Feder für Knebelknopf Knopf für Drucktaste Knopf für Drucktaste Knopf für Brucktaste Fungestell links dunkel Fußgestell links hell Fußgestell rechts dunkel Fußgestell rechts hell Fußleiste Zierstreifen vorn Zierstreifen Seite Griff für Geräte- und Plattensp. Klappe Scharnier für Geräteklappen Rückwand Haltefeder oben	sparen Nr.		WE 341 52 WE 763 21 WE 763 22 WE 747 61 WE 747 62 WE 368 12 WE 747 66 WE 644 32 HA 713 71 WE 368 11 3112 333 00100 3112 333 00110 3112 333 00120 3112 333 00120 3112 333 00120 WE 761 32 WE 665 20 3112 323 00040 WE 652 73	3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112	303 00360 315 00110 348 00780 348 00690 348 00690 348 00680 314 00090 374 00360 338 00070 374 00350 644 32 713 82 338 00060